Вся информация
о нас здесь



инструкция

по эксплуатации
и монтажу

Гарантийный талон № ----------

Наименование изделия	
Артикул	
Продавец	
Дата продажи	
Подпись и печать продавца	---------- МП (подпись)

Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

- Продавец гарантирует, что изделие на момент покупки является полностью укомплектованным и соответствует стандартам качества.

Порядок составления претензий:

- При обнаружении дефекта необходимо обратиться в магазин.
- **Список необходимых документов для оперативного обслуживания:**
- Заявление в произвольной форме с указанием наименования организации (или ФИО Покупателя), адреса организации (или фактического адреса Покупателя), контактного телефона, наименования организации, проводившей монтаж изделия, адреса установки изделия и кратким описанием неисправности.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек и т.д.).
- Фотография изделия, подтверждающая его неисправность.
- Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Для определения причин аварии и размеров ущерба могут быть запрошены дополнительные документы.

инструкция
по эксплуатации и монтажу

knotlor

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор смарт унитаза торговой марки «knotlor». Для увеличения срока службы и сохранения внешнего вида изделия, рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации.

Монтаж:

- Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, а также в наличии всех комплектующих. После монтажа претензии по дефектам, полученным при транспортировке, поврежденным поверхностям и отсутствию комплектующих не принимаются.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции.
- Монтажные инструменты не включены в комплектацию.

Условия эксплуатации и уход:

- Использовать в системе водоснабжения фильтры глубокой очистки воды.
- Запрещается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды ниже 0°C .






Схема установки унитаза

1




Устновите трубы подачи и отвода воды в соответствующие отверстия

2



Приложите линейку к стене и нанесите отметки на трубы


3



1. Демонтируйте сиденье унитаза и отложите в сторону


2. Установите трубы с отметками в отверстия на тыльной стороне унитаза

4




Приложите линейку к тыльной стороне унитаза и нанесите на трубы отметки

5




Далее следуйте дейтсия на схеме.
L1 и L2 - расстояния между отметками

6




С помощью напильника сделайте фаску на трубах

7




Для меньшего сопротивления нанесите мыльный раствор

8




Поверните шпильки для регулировки длины

9




Установите защитную прокладку на шпильку; предварительно установите трубы для подачи и отвода воды

10



После попадания труб в отверстия, совместите шпильки с отврстиями на унитазе и зафиксируйте его

11





Соедините электрический провод датчика движения с проводом на сиденьи унитаза, соедините воздушные трубки на инсталляции и сиденьи унитаза

12




Установите крышку унитаза на корпус унитаза и зафиксируйте ее винтами






intelligent toilet
смарт унитаз



Remote Control Assembly
пульт дистанционного управления
функциями унитаза



Меры предосторожности

Данное изделие относится к классу I.
Для обеспечения безопасности вашего здоровья и имущества, пожалуйста, внимательно прочитайте и инструкцию и соблюдайте следующие меры предосторожности.

Обратите внимание:

Источник питания должен быть заземлен. В противном случае это может привести к поражению электрическим током. Работы по заземлению должен выполнять квалифицированный специалист.

Запрещается разбор, ремонт и модификации продукции лицам не занимающимся гарантийным обслуживанием изделий.

Запрещается использовать другие источники воды кроме водопроводной воды

Не разбрызгивайте воду на электрические компонент!
Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками
Запрещается использовать незакрепленные розетки
Запрещается превышать указанные характеристики источника питания и допускается использование тока напряжением 220В
Запрещается повреждать, скручивать, растягивать и сжимать провод питания
В случае повреждения провода, дальнейшее использование продукта запрещено.
Рекомендуется отключить подачу воды и электропитание в случаях: протечка корпуса, появление трещин, появление шума или запаха, выделение дыма.

Не сгибайте водопроводные трубы.
Запрещается разбирать водопроводную трубу при открытом запорном клапане для подачи воды.
Запрещено попадание жидкости в отсек подачи воздуха для сушки обдувом.
Запрещается засовывать пальцы и другие посторонние предметы в отсек подачи воздуха для сушки обдувом.
Запрещено блокировать и препятствовать работе защитной крышки отверстия подачи воздуха.
Запрещается класть тяжелые предметы на крышку унитаза.

Не используйте режимы: «средний» и «высокий» режим температур сиденья, режим сушки и подогрева воды в течение долгого времени. в противном случае может привести к ожогам.

При использовании функций биде и сушки необходимо соблюдать условие: кожа должна плотно прилегать к сиденью унитаза так, чтоб сенсор распознавал присутствие человека

Дети могут пользоваться данным устройством под руководством взрослого, под присмотром или, получив инструкции по безопасному использованию прибора и понимая связанные с этим меры предосторожности.

Техническое обслуживание:

Следите за тем, чтобы не находилось посторонних предметов на сиденье унитаза, это может привести к сбоям.

Для сохранения внешнего вида рекомендуется использовать увлажненную водой мягкую ткань.

Если изделие не используется в течение длительного времени, обязательно отключите электропитание и подачу воды.

Пульт ДУ- условные обозначения

